

Montageanleitung

hadra[®] ... denn wir sind auf Draht!



Fertig!

- Ausheben der Fundamente
(ca. 200 x 200 x 800 mm)
- Ausrichten und Setzen der Pfosten
in Beton (Montagemaß für Klemmhalter und
Flacheisenpfosten - Mitte/Mitte Pfosten ca.
2515 mm, Montagemaß für Schellenpfosten -
Mitte/Mitte Pfosten ca. 2590 mm)

- Einhängen der Matten in den
Klemmhalter und Verschrauben der
Klemmplatten



Die vorhandenen Löcher für die Zubehörmontage können durch die Feuerverzinkung wieder verschlossen sein. Die selbstschneidenden Schrauben lassen sich besser montieren, wenn Sie diese Löcher wieder etwas aufbohren.



1. Setzen der Torpfosten in Beton und Montage der Zaunanschlüsse

2. Montage des Schließbleches



3. Montage der Türklinken und der Schlossrosetten

4. Einhängen des Torflügels und Einstellen der Torbänder



Änderung der Öffnungsrichtung durch Umdrehen der Schlossfalle.



Fertig!



Ihr kompetenter Partner vor Ort: